

TAUSTAVALOLLA VARUSTETUN VESITIIVIIN URHEILUKELLON KÄYTTÖOHJEET (3.0V LED)

HUOMIOITAVAA

1. Kelloa voi käyttää vedessä (esim. uudessa ja autoa pestessä), mutta painikkeita ei saa painaa vedessä.
2. Älä käytä kovalle helteellä tai pakkasella.
3. Älä käytä kelloa voimakkaiden sähkökenttien, staattisen jännitteen tai suurjännitteen läheisyydessä.
4. Älä tiputa kelloa kovalle alustalle. Kello kestää tärinää, muttei kovia iskuja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
5. Älä käytä kelloa esimerkiksi bensiinin, liuottimien, punnecaasujen, liimojen ja öljymaalien läheisyydessä, sillä ne voivat vahingoittaa kellon tiivistettä, kuorta tai pintaa.
6. Puhdista kellon pinta kostealla liinalla, älä käytä puhdistusaineita.
7. Joidenkin mallien rannekkeessa on painokuvioita, puhdista ne hellävaraisesti.
8. Älä kiristä ranneketta liikaa, rannekkeen ja ranteen väliin pitää mahtua sormi.
9. Säilytä kelloa kuivassa paikassa.
10. Kellon pinta voi haalistua tai naarmuuntua, jos siihen kohdistuu kovaa painetta tai hankausta.
11. Ranneke on valmistettu muovista: Jos rannekkeessa on valkoista jauhetta, pyyhi se liinalla. Jauhe ei vahingoita ihoa eikä vaatteita. Muoviranneke voi haurastua, halkeilla tai rikkoutua hien tai kosteuden takia. Pyyhi lika ja kosteus pehmeällä liinalla.
12. Kello sisältää hieno-elektroniiikkaosia, joten kuorta ei saa avata. Jos kuoren sisällä on kosteutta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
13. Säilytä käyttöohje ja muut liitteet myöhempää käyttöä varten.

PERUSNÄYTTÖ JA PAINIKKEET

Voit säätää ja käyttää kelloa näytön merkkien avulla.

MERKKI / MERKITYS/SELITE

☰	☰	HÄLYTYS PÄÄLLÄ
A	AM	AAMUPÄIVÄ
P	PM	ILTAPÄIVÄ/ILTA
L	LIGHT	TAUSTAVALO (3 sekunnin viive)
M	MODE	TOIMINNOT
S	STAR	TNUMERONVALITSIN PÄIVÄMÄÄRÄ SEKUNTIKELLO PÄÄLLÄ / POIS
R	RESET	AJAN ASETUS HÄLYTYSAJAN NÄYTTÖ SEKUNTIKELLON NOLLAUS




HUOM. Kaikissa malleissa on samat toiminnot erilaisesta ulkonäöstä huolimatta.

TOIMINNOT JA TEKNISET TIEDOT

1. Perusnäyttö: tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivä, viikko
2. LED-taustavalo
3. Sekuntikello ja ajanotto
4. Hälytys
5. VIRRANSÄÄTÖ
6. Äänimerkki tunneittain
7. Suositeltava lämpötila: 5-35 °C
8. Tarkkuus käyttölämpötilassa: ±45 sekuntia/kuukausi
9. Paristo: 3.0V-litium-mangaaniparisto

KÄYTTÖ

Kun painat M-painiketta, valikko vaihtuu seuraavasti:



M*: Kun sekuntikello- tai hälytystoiminto on valittu ja S- tai R-painiketta on painettu sitä ennen, voit siirtyä perusnäyttöön M-painikkeella.

- Perusnäyttö: Tarkista päivämäärä S-painikkeella ja hälytysaika R-painikkeella.
- 12 tai 24 tunnin näyttö: Paina perusnäytössä kahdesti M, niin pääset aikatoimintoon. Paina kahdesti R päästäksesi tuntiasetuksiin. Paina sitten S, kunnes näytössä on 12 tai 24. Palaa perusnäyttöön M-painikkeella.
- Ajan säätö: Paina perusnäytössä kahdesti M, niin pääset aikatoimintoon. Sekuntinäyttö vilkkuu, säädä sekunnit S-painikkeella. Paina R, jolloin minuuttinäyttö alkaa vilkkua. Säädä minuutit S-painikkeella. Aseta tunnit, päivämäärä, kuukausi ja viikko samalla tavalla R- ja S-painikkeilla. Palaa perusnäyttöön M-painikkeella.
- Hälytyksen säätö: Paina perusnäytössä kahdesti M, säädä tunnit S-painikkeella. Paina kerran R ja säädä minuutit S-painikkeella. Palaa perusnäyttöön M-painikkeella.
- Sekuntikellon käyttö: Paina perusnäytössä kerran M, niin pääset sekuntikellotoimintoon. Käynnistä ja pysäytä sekuntikello S-painikkeella. Kulunut aika näkyy näytöllä. Nollaa näyttö R-painikkeella. Palaa perusnäyttöön M-painikkeella.
- Hälytyksen käyttö, äänimerkki tunneittain: Pane hälytys päälle tai kytke se pois painamalla ensin R ja sitten S. Näytössä näkyy merkki, kun hälytys on päällä. Voit sammuttaa hälytyksen äänimerkin S-painikkeella. Kello antaa äänimerkin uudestaan 4-5 minuutin kuluttua, paina S, jos haluat sammuttaa sen. Jos haluat, että kello hälyttää kerran tunnissa, tai haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina ensin R ja sitten M. Kellon toiminto on päällä, näytössä näkyy viikko.
- Taustavalo: Pidä L-painike painettuna. Kolme valoa vilkkuu seitsemän värinä kahden sekunnin välein. Kun vapautat L-painikkeen, näytöllä oleva tila tallentuu kolmen sekunnin viiveellä. Paina L-painiketta, jolloin tallentuva tila vilkkuu kolme sekuntia. Voit toistaa toiminnon, jos haluat tallentaa jonkin muun tilan.



KIERRÄTETTÄVÄ
VALMISTETTU KIINASSA

Yrityksen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2000 -standardin vaatimukset.